

Solární sprcha Fantasy Rain



PRŮVODCE INSTALACÍ
A NÁVOD PRO UŽIVATELE



VERZE 31. 10. 2017 / REVIZE: 31. 10. 2017

CZ

Solární sprcha s elegantním designem šetří životní prostředí. Zařízením, která Vám umožňuje ohřev vody v zásobníku za využití solárního ohřevu. Tento alternativní ohřev s sebou nepřináší žádné finanční náklady. Doporučujeme její umístění v takové části zahrady, kam slunce svítí největší část dne a zároveň bude sprcha chráněna před větrem. Tím snížíte dobu potřebnou k ohřevu vody.

VLASTNOSTI / TECHNICKÉ INFORMACE

- tělo sprchy oválného tvaru z ABS plastu, antracitové barevné provedení v kombinaci s elegantním předním panelem stříbrné barvy
- velká sprchová hlavice s nastavitelným směrem, kohoutek pro opláchnutí nohou a ovládání v chromovém provedení
- při vysoké teplotě funguje bezpečnostní pojistka zavření
- výška 215 cm objem vody 35 l
- celková váha 16 kg
- napouštění a vypouštění (lze napojit na běžnou zahradní hadici, jiné napojování není třeba)
- kotvící šrouby
- snadná instalace na jakýkoli dřevěný nebo betonový povrch nebo jiný pevný venkovní povrch
- teflonová páska

2.

UPOZORNĚNÍ

Je možné, že během nejteplejších letních dnů teplota vody v nádrži překročí hodnotu 60 °C. Před sprchováním smíchejte vodu, nastavte směšovací jednotku na studenou vodu a potom postupně nastavujte teplotu tak dlouho, dokud nedosáhnete příjemné teploty.

Nedotýkejte se povrchu sprchy, abyste se vyhnuli jakémukoliv riziku povrchového popálení.

Je možné, že voda bude vytékat nadále i po zastavení sprchy. To je normální a vytékání se zastaví během následujících 10–15 sekund.

Sprchu nepoužívejte během bouřek, abyste se vyhnuli jakémukoliv riziku zásahu bleskem.

3.

INSTALACE

1. Zvolte místo, které je příhodně vystaveno přímému slunečnímu svitu (v ideálním případě v celém rozsahu 360°) v blízkosti přívodu vody a kanalizace.
2. Pro správné ukotvení solární sprchy doporučujeme použít pevný podklad (beton, železobeton, základna z masivního dřeva), do kterého vyvrtáme čtyři otvory pro kotvící šrouby dle spodních otvorů na těle sprchy.
3. Vložte kotvící prvky a pomocí podložek a šroubů nainstalujte svisle solární sprchu.
4. Po bezpečném ukotvení nainstalujte do přípojovacích míst sprchovou hlavici. Instalaci proveďte za pomoci teflonové pásky.
5. Připojte přívod vody. V případě potřeby použijte nástavec.

6. Studená voda

Otvorem „DOVNITŘ“ teče voda trubkou 1 do ventilu.

Otočte páku ventilu do polohy „studená“. Ventil spojuje trubku 1 a trubku 3. Voda teče ventilem do trubky 3. Trubka 2 je nyní zavřená. Studená voda teče trubkou 3 otvorem „VEN“.

Horká voda

Otvorem „DOVNITŘ“ teče voda trubkou 1 do ventilu.

Otočte páku ventilu do polohy „horká“. Ventil spojuje trubku 1 a trubku 2. Voda teče ventilem do trubky 2. Trubka 3 je nyní zavřená. Studená voda teče trubkou 2 do PVC trubice. Studená voda se v PVC trubici ohřeje sluncem. Voda proudí ze spodu PVC trubice nahoru a do trubky 3. Horká voda teče trubkou 3 otvorem „VEN“.

Teplá voda

Výše popsané probíhá současně.

PRVNÍ POUŽITÍ

4.

1. Otevřete kohoutek (teplé nebo studené vody), aby mohl uniknout vzduch uzavřený ve sprše a mohla se tak úplně naplnit nádrž sprchy.
2. Jakmile začne z hlavice sprchy kapat voda, znamená to, že nádrž solární sprchy je plná. V tomto okamžiku můžete kohoutek sprchy zavřít a vyčkat na ohřátí vody uvnitř nádrže. Studená voda je k dispozici okamžitě.



sprchová hlavice



směšovací
páková baterie



kohout na omývání
nohou



vypouštěcí
a napouštěcí zátka

POUŽÍVÁNÍ

5.

Když je voda zahřátá letním sluncem, může z hlavice sprchy odkapávat malé množství vody. To je normální, protože objem vody uvnitř sprchy se v důsledku zahřívání zvyšuje. V případě nepřetržitého používání zaznamenáte pokles teploty vody; doba trvání slunečního svitu byla v tomto případě nedostatečná.

ÚDRŽBA A ZIMA

6.

Je možné, že po delším používání se na hlavici sprchy vytvoří nános vápnicku a dalších usazenin. Zastavte přívod vody, aby bylo možné hlavici sprchy demontovat a vyčistit. Solární sprcha je určena k používání za podmínek s venkovní teplotou vyšší než 3 °C. Na konci období používání sprchy uzavřete přívod vody. V oblastech, v nichž venkovní teplota klesá pod 3 °C, nezapomeňte vypustit nádrž, abyste zabránili poškození mrazem.

ZÁRUKA / SERVIS / LIKVIDACE

7.

Záruční podmínky se řídí obchodními a záručními podmínky Vašeho dodavatele. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené mrazem.

Reklamacie a servis

Reklamacie se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady se písemně obraťte na svého dodavatele. Na těle sprchy se mohou vlivem klimatických podmínek projevit barevné změny. Tyto změny nejsou předmětem reklamacie.

Bezpečná likvidace výrobku po skončení životnosti

Při skončení životnosti produktu zajistěte její ekologickou likvidaci odbornou firmou

Děkujeme,
že využíváte výrobky
společnosti ALBIXON



ALBIXON

Call centrum: 477 07 07 11
www.ALBIXON.cz

V návodu jsou použity ilustrační fotografie. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny.